



После того, как крыша полностью покрыта металлопрофилем или металлочерепицей, нужно смонтировать водосточную систему. Конечно, можно нанять специалистов с опытом работы в этой области, но вполне возможно обойтись своими силами, и при этом сэкономить бюджет.

Чтобы начать работу, нужно приготовить некоторые инструменты и материалы. Крюкогиб поможет красиво загнуть желоб и держатели, ножницы по металлу отрежут лишнюю длину трубы и желоба, также понадобятся саморезы для крепления. Сперва нужно установить желоб на крыше. Длина желоба рассчитывается исходя из длины крыши. Для этого, держатели крепятся в местах обрешетки и в местах стропил, примерно через каждые полметра. Желоб подводится к сливной воронке, на которую нужно закрепить насадку "паук" с решеткой. Эта насадка не позволит мусору попасть в водосток.

Далее крепятся держатели по стене, где будет предусмотрена водосточная труба. Водосток бывает либо пластиковый, либо металлический, [строительный рынок](#) предлагает широкий ассортимент водосточных систем и их комплектующих.

Пластиковый водосток более популярен, так как не подвергается коррозии и не выгорает на солнце. Металлический водосток, более прочный, но если будет царапина на поверхности, то проступит ржавчина. Водосточная труба собирается исходя из высоты здания. В местах стыкования частей трубы, используются соединители с прорезиненными прокладками. Отводное колено водосточной трубы должно выходить в канализационный сток, что позволит защитить фундамент от подмывания природных осадков.

