



Если вы собираетесь самостоятельно осуществить замену старого окна на пластиковое окно, есть три этапа проведения данной работы:

1. Демонтируйте старое окно. Осторожно снимите внутреннюю отделку старого окна с помощью широкого долота и сохраните ее для дальнейшего использования. Демонтируйте старое окно путем снятия по отдельности каждой створки. Если старое окно оснащено алюминиевыми вставками, сначала удалите алюминиевые скобы, а потом снимите створки.

2. Снимите мерки с отверстия и убедитесь, что новое окно полностью подходит под его размеры. Наверняка, перед заказом окна на таком сайте, как <#>, вы уже неоднократно измерили ваше прежнее окно, чтобы не ошибиться с покупкой. Но во время демонтажа старого окна вы могли обнаружить, что установленный утеплитель скрывал настоящие размеры оконного проема. Если у вас случилась именно такая ситуация, то лучше обратиться к специалистам, которые смогут качественно подогнать размеры проема под приобретенное окно с помощью современного утеплителя.

3. Установите новое окно. Сначала необходимо установить подоконник, закрепить и утеплить его с помощью специального изоляционного материала. Затем установите оконную раму, закрепив ее с помощью длинных гвоздей, которые были в комплекте с пластиковым окном или дюбелей, которые вы сможете приобрести в любом хозяйственном магазине, и герметика. Через некоторое время, после того как установленная конструкция высохнет и окрепнет, установите ставни и тщательно проверьте функциональность каждой детали пластикового окна.