



Паркетный пол является настоящим украшением любого помещения: и домашней комнаты, и огромного выставочного зала. Паркет выполнен из натурального дерева, поэтому не только красив, но и экологически чист. В процессе эксплуатации пол может потерять свою былую привлекательность, но его не обязательно полностью менять, достаточно просто обновить, применяя разные способы. Причем так, что паркет станет красивее только что уложенного.

Как отшлифовать поверхность паркета в домашних условиях

Перед началом работ надо полностью освободить комнату от мебели, вещей и мусора. Если со стен проблематично снять полки, картины и другие предметы интерьера, тогда их необходимо закрыть тканью или полиэтиленовой пленкой. Каждый мастер знает, что [отшлифовать поверхность паркета](#) лучше специальной машиной. Плинтусы надо демонтировать. Потом внимательно проверить пол на наличие выступающих гвоздей. Все гвозди должны находиться ниже поверхности пола, иначе они могут испортить машину.

Шлифовальная техника достаточно мощная. Если в сети небольшое напряжение или возможны перепады электричества, тогда необходимо воспользоваться бензогенератором.

Шлифовка проводится плавным переходом по всему периметру комнаты. Нельзя задерживаться на одном месте во избежание углублений. Шлифовку паркета следует проводить в несколько этапов. Сначала применяется крупнозернистая наждачная бумага, потом среднезернистая.

Крупнозернистые абразивы устраняют образовавшиеся неровности вследствие перепада температуры или в результате механических повреждений. Абразивы средней зернистости удаляют полосы от обработки крупнозернистым полотном.

Если есть хороший инструмент, то можно добиться замечательного результата. Шлифовальную машину можно взять напрокат, так как стоит она дорого и для разовых работ приобретать ее незачем. После шлифовки необходимо полностью убрать помещение от мусора и пыли, а затем заделать все щели, образовавшиеся со временем от перепада температуры, от механических повреждений или неправильно высушенного материала перед укладкой паркета.

Шпатлевка щелей паркета: убираем щели между планками

Для придания полу ровной и гладкой поверхности мелкие щели надо зашпатлевать, а для удаления более крупных следует использовать рейки той же породы дерева, что и паркет, и строго по размеру щелей. Потом мастер сможет [заделать щели между планками](#) шпатлевкой.

Шпатлевку надо выбирать под цвет древесины. Если на полу использован художественный рисунок из нескольких пород дерева, то и материал для заделки щелей должен быть разным. Идеальным будет приобретение шпатлевки и лака для финишного покрытия от одного производителя.

Шпатлевка наносится равномерно по всему периметру толщиной примерно в 1 мм. Это позволяет полностью выровнять поверхность пола. При необходимости нанесение шпатлевки можно повторить, но только после полного высыхания первого слоя. Для достижения лучшего эффекта шпатлевку можно смешать с древесными опилками.

Потом излишки удаляются, и пол шлифуется мелкозернистыми абразивами. Когда паркет будет абсолютно чистым и гладким на ощупь, его можно покрывать лаком.

Чтобы впоследствии защитить паркетный пол от рассыхания и образования щелей, на

отопительный период следует поддерживать влажность в помещении. Этому может способствовать аквариум, декоративный фонтан или специальные увлажнители воздуха.