



За последние несколько лет натяжные потолки приобрели огромную популярность в России. Дело в том, что они подходят абсолютно для всех типов помещений и прекрасно вписываются в любой интерьер. Очень важно, что они полностью безопасны для человека. Также их довольно легко установить, скрыв все недостатки первоначального потолка. Однако, монтаж натяжных потолков не настолько простое занятие, как кажется на первый взгляд. Именно поэтому, если вы хотите сделать это самостоятельно, то эта статья для вас.

Первым делом необходимо освободить комнату, где предполагается монтаж потолка, от мебели. Крупногабаритную можно сдвинуть к центру комнаты. Расстояние от мебели до потолка должно быть не менее 30 см. Первоначально необходимо сделать разметку, чтобы потолок не получился кривым. Стоит отметить, что при установке пленочных потолков используется тепловая пушка, которая повышает температуру комнаты до 80 градусов, что крайне губительно для той мебели, которая могла остаться. Помимо пушки, вам понадобятся специальные шпатели, перфоратор, шуруповерт, ножовка по металлу, напильник и скотч.

Первый багет крепится напрямую к стене, согласно ранее оставленной метке, а рабочая кромка обклеивается скотчем, чтобы не порвать полотно. Затем данную процедуру необходимо повторить несколько раз, пока весь потолок не будет готов. После завершения, комнату необходимо оставить без проветривания. Затем с помощью пушки потолок натягивается (происходит расширение частиц полотна и все щели «задраиваются») и можно наслаждаться его видом.