



Перед тем, как начать капитальный ремонт стен своими руками, нужно определиться с тем, какую поверхность мы хотим обработать: в ванной комнате требуется сделать стены с повышенной влагостойкостью, а стены в кухне должны иметь еще и устойчивость к перепадам температур и воздействию химических средств.

Подготовительный процесс

В первую очередь нужно очистить поверхность стены от старых строительных материалов - кафеля, старых обоев, побелочной смывки. После завершения очистки можно приступить к снятию пыли со всей поверхности стены, после чего ее следует загрунтовать. При отсутствии возможности выполнить наружное утепление стен, следует произвести утепление стен изнутри помещения.

Удаление старых обоев

Стоит отметить, что процесс удаления старых обоев со стен довольно не легкий, но он является обязательной частью в процессе ремонта. На самом деле этот процесс легче, чем [расчистка от деревьев и кустарников дкр](#) территории во дворе. Сегодня можно воспользоваться уникальным средством, которое способно без труда удалить со стены обои, тогда как раньше для этой цели применяли воду.

Процесс ремонта стен собственными руками заключается в следующем: нужно нанести необходимое средство или воду на стену с обоями, и подождать, пока оно основательно впитается в поверхность стены. Для наибольшего удобства специалисты по ремонту советуют применять узкий шпатель или обойный нож. Стоит запомнить, что средство для удаления старых обоев - концентрированное, поэтому разводить водой его нужно в пропорциях, которые указаны на упаковке.