

В начале ремонта ванной комнаты вам необходимо составить проект и смету к нему. Главное, не забудьте про вентиляцию, так как ванная комната довольно сырое помещение.

Вентиляция должна включать как отток воздуха (через систему вентиляции, возможно применение вентилятора), так и приток. Для этого придется либо оставлять дверь в ванную комнату открытой, либо при установке предусмотреть зазор между дверью и полом.

В первую очередь необходимо качественно провести демонтажные работы. Ошибочным считается мнение, что керамическая плитка в ванную будет надежно крепиться к любому покрытию - это совсем не так. Нужно полностью счистить остатки предыдущей плитки, краски или клея. Для укладки новой плитки нужны идеально ровные и гладкие стены, иначе она не будет выглядеть так красиво, как хотелось бы.

После этого необходимо обработать гидроизоляцией пол ванной комнаты и стены возле ванны или душевой кабины – это избавит вас от грибка и, как следствие, от недовольных соседей. При гидроизоляции пола следует обработать и стены примерно на уровне двадцати сантиметров от пола.

Далее необходимо заменить водопроводную разводку. Лучше всего располагать водопроводные трубы в специальных штробах в стенах ванной комнаты. Водопроводную разводку следует проводить под те устройства, которые вы точно планируете устанавливать. Обязательно следует учитывать и то, что смесители для кухни и ванной сильно различаются.

После этого необходимо проверить старую проводку и убедиться в ее исправности или проложить новую, а также подготовить места для розеток и выключателей. Проводку также оптимально укладывать в штробы. При выборе розеток и выключателей в ванную помните о сырости! Отдайте предпочтение водостойкой электрофурнитуре.

Затем переходим к подготовке поверхностей для укладки плитки. Сюда входит штукатурка, грунтовка, и, при необходимости, стяжка на пол. Для того чтобы хорошо совместить плитку друг с другом, необходимо ее укладывать только на ровной поверхности. Кладется керамическая плитка для ванной вначале на стены, а затем на пол. Такая последовательность снижает риск повреждения напольной плитки при укладывании настенной.

Теперь пришел черед установки двери. Проверьте качество крепления ручек и петель. И снова вспомним о влажности: выбирая дверь, остановитесь на модели, которая не разбухнет. Вот и все. Данная последовательность действий является самой оптимальной, что подтверждают многие мастера нашей страны.