

Существует несколько видов сейфов, среди которых чаще всего приобретают встраиваемые в стену. Они обеспечивают высокий уровень защиты хранимого имущества. Однако такие сейфы нужно правильно установить, ведь от этого зависит сохранность вещей.

Сама процедура установки подразделяется на несколько этапов: выбор места, подготовка ниши, установка сейфа, окончательные работы по отделке стены после установки.

Выбор места установки. Оно должно быть скрыто, например, за картиной, ковром и привлекать как можно меньше внимания. Лучшим вариантом остается встраивание сейфа в скрытые углы.

Еще один важный критерий выбора места – толщина стены, где будет делаться ниша. Из-за большой глубины, встраиваемые сейфы обычно устанавливаются в несущие стены, ведь они толще разделительных. Наружные стены так не рекомендуется использовать, ведь сейф может промерзнуть зимой, вместе с содержимым.

Не стоит забывать, что толщина стенок устройства гораздо меньше его лицевой части, им безопасность обеспечивают стены дома.

Подготовка места для установки сейфа. Как только будет подобрано место установки, начинаются работы по строительству ниши. Встраиваемые [сейфы](#) необходимо замерить, чтобы по полученным размерам сделать проем. Далее полученные размеры наносят на стену, только стоит данные увеличить на 10 см, чтобы сейф хорошо стал в нишу. Как только ниша будет подготовлена, можно переходить к следующему этапу – установке сейфа.

Для установки оборудования необходимо взять анкерные болты, которыми оно будет крепиться к стене. Подбирать болты необходимо таким образом, чтобы они плотно входили в отверстия, расположенные на задних и боковых стенках устройства. Длина их подбирается индивидуально для каждого сейфа. Она напрямую зависит от материалов, из которых построена стена.

После установки устройства в нишу и фиксации его болтами, останется небольшой зазор, который нужно будет заполнить. Для этого используется цементный раствор или

бетон, арматура, грунтовая крошка, металлические обрезки. Это повысит уровень защиты сейфа от его кражи.

После высыхания раствора необходимо провести работы по маскировке устройства. Начинается оно с отделки стены вокруг сейфа, ведь в процессе установки нарушается ее декор. Площадь вокруг лицевой части сейфа штукатурится, грунтуется, красится или оклеиваются обои. Только после этого можно прятать дверцу устройства, повесив сверху большую, красивую картину или ковер.