

Современное развитие инновационных технологий позволяет устанавливать окна ПВХ в любое время года, основной акцент делается на том, чтобы температура не была ниже минус пятнадцати градусов. Клиент должен знать, что в такой процесс как [установка пластиковых окон](#)

входят следующие этапы:

1. Удаляются старые рамы
2. С помощью вертикального отвеса проверяется оконный проем. Также используется горизонтальный уровень.
3. Подготавливаются отверстия в стене и по периметру окна для крепления.
4. С помощью пластин, анкерных блоков и саморезов устанавливаются окна
5. Использование пены для герметизации стыка между стеной и окном
6. Монтаж наружных подоконников.

Эксперты рекомендуют перед приходом монтажников освободить подоконник от цветов, посторонних предметов, штор, также стоит накрыть мебель тканью или полиэтиленом. Освобождение помещения от мусора по завершению строительных работ заказчик оговаривает предварительно с исполнителями.

После того как [установка окон пластиковых](#) будет завершена, стоит оценить работу, учитывая следующие критерии:

- Перед монтажом исполнитель удаляет с внешней стороны изделия пленку.
- Установка изделия должна быть строго симметричной по отношению к внешней части четверти.
- Что касается кирпичного дома, окно должно быть сдвинуто в зону второй нитки предыдущей оконной рамы. В панельных же домах окно должно сдвигаться внутрь помещения.
- Стеклопакет должен быть установлен без искривлений коробки и без перекосов, строго по уровню.
- Число анкеров для крепежа должно соответствовать рекомендациям инструкции.
- После запенивания дистанционные и несущие прокладки не должны быть видны.
- Подоконник должен быть установлен под раму не глубже чем на сантиметр, в редких случаях допускает монтаж подоконника впритык.
- Для герметизации стыка рамы с подоконником используется силиконовый герметик белого цвета.
- Подоконник должен быть установлен с минимальным наклоном, чтобы пузырек уровня смещался, но не выходил за центральные риски.
- Расстояние, на которое края подоконника должны заходить внутрь стены – от полутора до трех сантиметров.
- Внешние отливы монтируются под раму, стык между отливом и рамой герметизируется с использованием силиконового герметика.

Монтажные работы завершаются следующими действиями:

1. регулировка створок
2. проверка перехлеста створок
3. регулировка прижима створок
4. удаление остатков защитной пленки
5. проверка функционирования фурнитуры. Все детали должны работать максимально плавно, зацепы должны идеально функционировать
6. очистка помещения от строительного мусора.